

Herr/Frau/Frl.:

Modell:

Amtl. Kennzeichen:

Rechnungs-/Job-Nummer:

Kilometerstand:

Fahrgestellnummer:



DISCOVERY 4

(ALLE MODELLE GB UND EU - bis MJ 11)

INSPEKTIONSCHECKLISTE

Art der Inspektion:	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
Monate:	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
.000 km (3.0L-TDV6-MOTOR):	24(26)	48(52)	72(78)	96(104)	120(130)	144(156)	168(182)	192(208)	216(234)	240(260)

Einstellen/Schmieren/Austauschen – Lohnkosten in Zeitvorgabe inbegriffen, ausgenommen die mit * markierten Arbeiten
Kontrollieren – Nach der Kontrolle anfallende Arbeiten, wie Reinigung, Einstellung, Reparatur oder Austausch, sind als Material- und Lohnkosten zusätzlich in Rechnung zu stellen.

A B HAUPTINSPEKTION (FAHRGAUSTRUM)

1. Zustand und Sicherheit der Sitze und Sitzgurte prüfen
2. Alle Leuchten, Hupen und Warnanzeigen auf ordnungsgemäße Funktion prüfen
3. Funktion der vorderen und hinteren Scheibenwischer und Waschanlagen sowie Zustand der Wischerblätter prüfen
4. In den NIEDRIGEN Fahrbereich schalten, das Fahrzeug drei bis vier Fahrzeuglängen fahren und wieder in den HOHEN Fahrbereich schalten
5. Pollenfilter wechseln

HAUPTINSPEKTION (FAHRZEUGAUSSENSEITE)

6. Jährliche Durchrostungs-/Lackuntersuchung – Prüfblatt für jährliche Durchrostungsuntersuchung verwenden.
7. Reifendruck, Reifenzustand und Profiltiefe kontrollieren.
8. Laufräder abbauen
9. Verschleiß der Bremsbeläge, Dichtigkeit der Bremsstäbel und Zustand der Scheiben prüfen.
10. Bremsflüssigkeit wechseln (**alle 3 Jahre**)*
11. Kraftstofffiltereinsatz wechseln (**Diesel**).
12. Wasserabscheider entleeren (**Diesel**).
13. Die Räder an der gegenüberliegenden Seite derselben Achse montieren (Gleitmittel auf die Zapfenbohrung auftragen) **Nicht bei Fahrzeugen mit laufrichtungsgebundenen Reifen**
14. Funktion von Türfeststellern, Motorhaubenverriegelung und Tankklappe prüfen und Türfeststeller schmieren
15. Schmiermittel auf Türdichtungen auftragen – **nur nordische Märkte**
16. Den Zustand der abnehmbaren Anhängerkupplung überprüfen

HAUPTINSPEKTION (MOTORRAUM)

17. Spezifisches Gewicht des Frostschutzmittels prüfen
18. Kühlmittel erneuern (**alle zehn Jahre**).
19. Zündkerzen wechseln
20. Luftfiltereinsatz wechseln (**Benzinmotor**)
21. Luftfiltereinsatz wechseln (**2.7L-Dieselmotor**)
22. Luftfiltereinsatz wechseln (**3.0L-Dieselmotor**)
23. Zustand der Zusatz-Antriebsriemen prüfen
24. Zusatz-Antriebsriemen austauschen (**außer 3.0L-Dieselmotor – alle 10 Jahre**)
25. Zusatz-Antriebsriemen austauschen (**3.0L-Dieselmotor – alle 10 Jahre**)
26. Vorderen und hinteren Nockenwellenriemen, Riemenspanner und Befestigungsschraube austauschen (**2.7L-Dieselmotor – alle 7 Jahre**)
27. Vorderen und hinteren Nockenwellenriemen, Riemenspanner und Befestigungsschraube austauschen (**3.0L-Dieselmotor – alle 7 Jahre**)
28. Bremsflüssigkeit, Servolenkungsöl, Kupplungsflüssigkeit und Scheibenwaschflüssigkeit kontrollieren/nachfüllen
29. Füllstand der Batteriesäure kontrollieren und ggf. Batteriesäure auffüllen – **Batterie mit geringem Wartungsaufwand eingebaut**
30. Motoröl und Filter wechseln

A B HAUPTINSPEKTION (ARBEITEN UNTER DEM FAHRZEUG)

31. Schaltgetriebeöl wechseln (**alle 10 Jahre**)
32. Automatikgetriebeöl und -filter wechseln (**außer 3.0L-Dieselmotor**)
33. Automatikgetriebeöl und -filter wechseln (**3.0L-Dieselmotor**)
34. Verteilergetriebeöl wechseln, Ablass- und Einfüllschrauben-Unterlegscheiben erneuern (**außer 3.0L-Dieselmotor**)
35. Verteilergetriebeöl wechseln, Ablass- und Einfüllschrauben-Unterlegscheiben erneuern (**3.0L-Dieselmotor**)
36. Vorder- und Hinterachsenöl wechseln (**alle 10 Jahre**)
37. Sperrdifferenzialöl wechseln (**außer 3.0L-Dieselmotor**)
38. Sperrdifferenzialöl wechseln (**3.0L-Dieselmotor**)
39. Alle Gummiteile von Aufhängung und Karosseriehalterungen auf Spiel prüfen
40. Zustand aller Manschetten und Bälge von Aufhängung, Antrieb und Lenkung prüfen
41. Alle flexiblen Bremschläuche erneuern (**alle 6 Jahre**)*
42. Sichtprüfung des Bremskraftverstärkerschlauchs sowie der Brems-, Kraftstoff-, Servolenkungs- und Kupplungsleitungen und der elektrischen Kabelbäume auf Scheuerstellen, Leckagen und Korrosion durchführen.
43. Bremsbacken der elektrischen Feststellbremse einstellen.
44. Auf Undichtigkeiten prüfen
45. Auspuffanlage auf Lecks, Sicherheit und Beschädigungen kontrollieren
46. Kugelgelenkverbindungen der Lenkstangen und Zustand der Kugelgelenke und Faltenbälge prüfen
47. Wenn Störungsleuchten aufleuchten, das betreffende System mit IDS/SDD prüfen und die Ergebnisse weiterleiten*
48. Probefahrt durchführen (**siehe umseitige WARNUNG**)
49. Serviceintervallanzeige zurücksetzen
50. Ölstandsanzeige zurücksetzen (sofern vorhanden)
51. Inspektionsnachweis ausfüllen und abstempeln
52. Kontrollieren, ob noch durchzuführende Service- oder Rückrufaktionen ausstehen
53. Auffälligkeiten in Bezug auf den Fahrzeugzustand und erforderliche zusätzliche Arbeiten melden

Die aufgelisteten Wartungsarbeiten werden für Fahrzeuge empfohlen, die unter normalen Fahr-, Straßen- und Klimabedingungen eingesetzt werden. Bei häufigen Start- und Stoppvorgängen, extremen Temperaturen, staubigen Bedingungen, Geländefahrten oder häufigem Anhängerbetrieb müssen die Prüfungen ggf. in kürzeren Zeitabständen durchgeführt werden. Inspektion durchgeführt, Prüfung auf Korrosion/kosmetische Fehler durchgeführt, und Serviceheft abgezeichnet.

Name: Unterschrift: Datum:

